

SEFLID, une source unique pour tous vos besoins

Pulvérisation & Marquage



Basse pression

Air assisté

Airless

Transfert & Extrusion



Cuves sous pression

Agitateurs

Pompes à membranes

Pompes à piston

Dosage



Pompe péristaltique

Applicateur - Doseur

Pompe à engrenages

Cabines



Sèches

Table d'aspiration

Rideau eau

Filtres cabines

Electro Poudre et liquide



Pulvérisation

Cabines manu et auto

Electro liquide

Sablage




Sableuses

Protection

Accessoires

Etudes Conceptions spéciales



SEFLID


Société d'Équipement pour Fluide Industriel

15, Route Nationale – OTTERSWILLER – 67700 SAVERNE

Tél. ☎ +33 03 88 91 84 84 – Fax. ☎ +33 03 88 71 25 03

Visitez notre site Web : www.seflid.com





Ersatzteilliste Fließdruckbecher für PILOT XIII-N
V 00 138 00 000

Pos. Ersatzteil-Nr. Bezeichnung

1	V 00 137 01 040	Becher
2	V 00 138 02 000	Deckel
3	V 09 002 04 000	Deckeldichtung
4	V 00 138 03 000	Rückschlagplatte
5	V 00 138 04 000	Verschraubung
6	V 00 138 05 000	Kupplung
7	V 00 138 06 000	Stecknippel
8	V 00 138 07 000	L-Verschraubung
9	V 66 100 06 204	Luftschlauch

Ersatzteilliste Hängedruckbecher für
PILOT XIII-N V 11 352 60 000

Pos. Ersatzteil-Nr. Bezeichnung

1	V 11 352 55 100	Deckelnippel
2	V 00 142 07 000	Überwurfmutter G 3/8
3	V 11 001 80 510	Sicherheitsventil kompl.
4	V 11 352 56 000	Hutmutter
5	V 66 100 03 562	Schnellverschraubung
6	V 66 100 02 223	Dichtung
7	V 09 101 14 000	Dichtung
8	V 11 352 72 000	Deckel
9	V 09 103 52 000	O-Ring
10	V 00 112 03 005	Sechskantmutter
11	V 00 101 03 000	Überwurfmutter G 1/4
12	V 00 120 03 100	Steigrohr
13	V 11 352 71 000	Hängedruckbecher

D

Spare Parts List for Gravity Feed Cup
PILOT XIII-N V 00 138 00 000

Item No. Reference No. Description

1	V 00 137 01 000	Cup
2	V 00 138 02 000	Lid
3	V 09 002 04 000	Lid Seal
4	V 00 138 03 000	Recoil Plate
5	V 00 138 04 000	Joint
6	V 00 138 05 000	Coupling
7	V 00 138 06 000	Adapter Nipple
8	V 00 138 07 000	L-Joint
9	V 66 100 06 204	Air Hose

Liste des pièces de rechange godet gravité
pression pour PILOT XIII-N V 00 138 00 000

Pos. Numéro Description

1	V 00 137 01 000	Godet
2	V 00 138 02 000	Couvercle
3	V 09 002 04 000	Joint de couvercle
4	V 00 138 03 000	Plaque de retour
5	V 00 138 04 000	Vis de raccord
6	V 00 138 05 000	Raccord
7	V 00 138 06 000	Nippel de fixation
8	V 00 138 07 000	Coude de raccord
9	V 66 100 06 204	Flexible d'air

Spare Parts List for Gravity Feed Cup
PILOT XIII-N V 11 352 60 000

Item No. Reference No. Description

1	V 11 352 55 100	Lid nipple
2	V 00 142 07 000	Sleeve nut G 3/8
3	V 11 001 80 510	safety valve compl.
4	V 11 352 56 000	Cap nut
5	V 66 100 03 562	Quick connection
6	V 66 100 02 223	Seal
7	V 09 101 14 000	Seal
8	V 11 352 72 000	Lid
9	V 09 103 52 000	O-ring
10	V 00 112 03 005	Hexagon nut
11	V 00 101 03 000	Sleeve nut G 1/4
12	V 00 120 03 100	Suction pipe
13	V 11 352 71 000	Gravity Feed Cup

Liste des pièces de rechange godet
pression pour PILOT XIII-N V 11 352 60 000

Pos. Numéro Description

1	V 11 352 55 100	Nipple de couvercle
2	V 00 142 07 000	Ecrou-chapeau G 3/8
3	V 11 001 80 510	valve de sécurité compl.
4	V 11 352 56 000	Ecrou à capuchon
5	V 66 100 03 562	Raccord rapide
6	V 66 100 02 223	Joint
7	V 09 101 14 000	Joint
8	V 11 352 72 000	Couvercle
9	V 09 103 52 000	O-ring
10	V 00 112 03 005	Ecrou hexagonal
11	V 00 101 03 000	Ecrou-chapeau
12	V 00 120 03 100	Conduit de refoulement
13	V 11 352 71 000	rechange godet pression

Reservedelen voor de hangdrukbecher voor
PILOT XIII-N V 11 352 60 000

Pos. Artikelnr. Benaming

1	V 11 352 55 100	Dekselnippel
2	V 00 142 07 000	Dopmoer G 3/8
3	V 11 001 80 510	veiligheidsklep
4	V 11 352 56 000	Kapmoer
5	V 66 100 03 562	Schroef-snelverbinding
6	V 66 100 02 223	Dichting
7	V 09 101 14 000	Dichting
8	V 11 352 72 000	Deksel
9	V 09 103 52 000	O-ring
10	V 00 112 03 005	Zeskantmoer
11	V 00 101 03 000	Dopmoer G 1/4
12	V 00 120 03 100	Stijgbuis
13	V 11 352 71 000	Hangdrukbecher

NL

Reservedelen voor de stromingsbecher
voor PILOT XIII-N V 00 138 00 000

Pos. Artikelnr. Benaming

1	V 00 137 01 000	Beker
2	V 00 138 02 000	Deksel
3	V 09 002 04 000	Deksel dichting
4	V 00 138 03 000	Terugslagplaat
5	V 00 138 04 000	Schroefverbinding
6	V 00 138 05 000	Koppeling
7	V 00 138 06 000	Instee knippel
8	V 00 138 07 000	L-koppeling
9	V 66 100 06 204	Luchtslang

Liste des pièces de rechange
PILOT XIII

Pos.	N° de la pièce	Description
1	V 01 101 03 000	Ecrou de tête à air
2	au choix	Tête à air
	V 01 101 02 . . 6*	
3	au choix	Buse
	V 01 101 07 . . 3*	
4	V 11 301 02 000	Bague de distribution
5	au choix	Raccord de pistolet
a	V 11 331 02 000	Pour godet gravité
b	V 20 660 02 000	Pour réservoir ou godet succion
6	V 09 001 72 000	Garniture d'aiguille compl.
7	V 20 660 05 000	Contre douille
8	V 20 660 06 000	Ressort de pression
9	V 20 660 07 000	Presse-étoupe
10	V 09 001 67 000	Joint
11	V 11 301 18 005	Vis d'obturation
12	V 11 335 03 000	Vis de presse-étoupe
13	V 11 351 02 000	Segment d'écartement
14	V 11 301 01 000	Corps de pistolet
15	V 20 660 20 000	Réglage jet large compl.
16	V 09 102 03 000	Joint torique
17	V 11 306 02 000	Douille d'entraînement
18	au choix	Aiguille
	V 11 306 21 . . *	
19	V 10 306 06 000	Guide d'entraînement
20	V 10 306 08 000	Contre-vis
21	V 11 306 03 000	Douille à ressort
22	V 11 306 04 000	Contre-écrou
23	V 10 306 04 000	Ressort d'aiguille
24	V 00 101 01 000	Raccord double
25	V 09 002 07 000	Bague
26	V 20 660 04 003	Ecrou hexagonal
27	V 11 301 17 000	Gâchette
28	V 10 301 09 000	Contre-vis de la gâchette
29	V 11 301 08 000	Vis à tige creuse de la gâchette
30	V 11 304 04 000	Ressort de valve
31	V 11 304 02 000	Cône de valve
32	V 11 304 01 000	Tige de valve
33	V 11 304 05 000	Presse-étoupe de valve
34	V 09 102 08 000	Joint torique
35	V 09 001 68 000	Joint
36	V 11 304 03 000	Boîtier de valve

* Indiquez toujours la dimension des pièces de rechange lors de chaque commande. Nous vous recommandons de prévoir en stock toutes les pièces imprimées en caractères gras.

Divergentes pièces de PILOT XIII
List de pièces de rechange PILOT XIII-N

Pos.	N° de la pièce	Description
2	au choix	Tête à air
	V 01 101 86 086	pour calibres de buses 0,3 - 2,0 mm Ø
	V 01 101 86 256	pour calibres de buses 2,5 + 3,0 mm Ø
3	au choix	Buse
	V 01 101 85 . . 3*	
14	V 11 335 01 000	Corps de pistolet
18	au choix	Aiguille
	V 11 306 21 033	pour calibres de buses 0,3 mm Ø
	V 11 306 21 053	pour calibres de buses 0,5 mm Ø
	V 11 306 21 083	pour calibres de buses 0,8 - 1,5 mm Ø
	V 11 306 21 123	pour calibres de buses 1,8 - 2,0 mm Ø
	V 11 306 21 253	pour calibres de buses 2,5 - 3,0 mm Ø

List de pièces de rechange PILOT XIII-D

2	au choix	Tête à air
	V 20 730 03 . . 2*	für Düsengröße 6,0 • 7,0 • 8,0 mm Ø
3	au choix	Buse
	V 20 730 06 . . 2*	6,0 • 7,0 • 8,0 mm Ø
4	Bague de distribution	non disponible
5	V 20 730 02 003	Raccord de pistolet XIII-D
15	V 09 001 06 000	Joint
	V 11 501 03 000	Presse-étoupe
18	V 11 370 01 000	Aiguille
19	V 11 370 03 005	Guide d'entraînement
20	V 11 370 04 001	Contre-vis

List de pièces de rechange PILOT XIII-HD
(50 bar)

2	au choix	Tête à air
	V 01 101 04 . . 6*	2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5 mm Ø pour calibres de buses 1,0 • 1,5 • 2,0 • 2,5 mm Ø
3	au choix	Buse
	V 01 101 37 . . 3*	1,0 • 1,5 • 2,0 • 2,5 mm Ø
17	V 11 340 06 000	Douille d'entraînement
21	V 11 340 05 000	Douille à ressort
22	V 20 206 09 000	Contre-écrou
23	V 11 340 07 000	Ressort d'aiguille
37	V 11 680 24 000	Levier de blocage équipé
39	V 11 340 04 000	cuvette de ressort